



AFNAME VAN EEN URINESTAAL UIT HET URINEPOTJE

Ziekenhuis
Oost-Limburg



1

Verzamel de urine in het potje en schroef de dop er goed op. Zodra het potje gesloten is, is het afnamepunt in de urine gedompeld.



2

Meng de urine in het potje vóór het vullen van de urinetube. Trek de beschermende sticker weg (verwijder hem niet). Duw de urinetube in de opening van het afnamepunt om de dop te doorboren.



3

Plaats de beschermende sticker terug over het geïntegreerde afnamepunt en verwijder het potje via het risicohoudend medisch afval. Kleef een etiket met de patiëntgegevens op de tube en bezorg de tube, samen met het aanvraagformulier, aan het laboratorium.

Let op !

- enkel de tubes worden via de buizenpost verstuurd.
- indien er tegelijkertijd een aanvraag voor microbiologie en biochemie is, dienen er 2 tubes afgenomen te worden.
- houd de tijd tussen afname van de urine en de aankomst van de gevulde urinetube in het labo zo kort mogelijk.